

向日葵开机棒

独享版

V2.0.0

202303281800

声明

Copyright ©2023

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有,保留所有权利。

未经本公司明确书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

| 1. | 产品 | 简介 | 1 |
|----|-----|--------------------|---|
| | 1.1 | 功能简介 | 1 |
| 2. | 安装 | |) |
| | 2.1 | 开机棒接线2 |) |
| | 2.2 | 指示灯说明 | 5 |
| 3. | 使用 | 步骤 | ł |
| | 3.1 | 添加开机棒 | ł |
| | | 3.1.1 设置静态 IP |) |
| | 3.2 | 绑定设备10 |) |
| | | 3.2.1 控制端绑定10 |) |
| | | 3.2.2 管理平台绑定 | 5 |
| | | 3.2.3 App 绑定16 |) |
| | 3.3 | 主机配置19 |) |
| | | 3.3.1 主板 |) |
| | | 3.3.2 网卡 |) |
| | 3.4 | 远程开机22 | 1 |
| | | 3.4.1 PC 版控制端22 | 1 |
| | | 3.4.2 移动版控制端 App23 | 5 |
| | | 3.4.3 管理平台24 | ł |
| 4. | 常见 | 问题 | 5 |

1. 产品简介

1.1 功能简介

向日葵开机棒是向日葵旗下的一款用于远程开启设备的智能硬件,能够远程唤醒和 开机棒同一局域网的 Windows 电脑,支持 iOS、Android、Mac、Windows 和 Linux 系统发送远程开机指令。此外开机棒还支持通过 MAC 地址开机功能,可灵活应用于异 地开机办公/游戏、NAS 自动开关、企业批量开关主机等场景。

开机棒分为独享版和局域网版,独享版可远程开启一台设备,适合个人用户使用; 局域网版可远程开启开机棒所在局域网的所有设备,适合企业级办公场景下设备数量多的情况。

本文将会介绍开机棒独享版的使用方法。

▲注意

开机棒仅支持开启连接网线上网的设备,不支持开启无线上网的设备。

2. 安装

2.1 开机棒接线

①开机盒子一端连接电源

②网口连接路由器/交换机分配下来的网线

待开机盒子灯为绿灯常亮时代表已经正常工作。



2.2 指示灯说明



3. 使用步骤

3.1 添加开机棒

①与开机棒处于同局域网内的设备上,安装运行向日葵企业控制端软件(上下载)

②左上角点击【+】->【**添加智能硬件】**,选择"**开机棒**"

| 向日葵企业控制端 添加设备 | | | | ^ | _ | \times |
|------------------------|------------|----------|------|---|---|----------|
| 添加智能硬件 | 〔) 升级/续费 ~ | 搜索设备名或备注 | | | | Q |
| 添加屏幕墙 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 添加智能硬件 | | × | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | | | | | |
| $\widehat{\mathbf{Y}}$ | 方舟/控控 | 开机棒 | 开机盒子 | | | |
| Ť | | | | | | |
| | | 连接 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

③选择开机棒版本



④确认开机棒的绿灯常亮状态,并点击<下一步>



⑤成功扫描到局域网内的**开机棒**后点击**<立即添加>**,自定名称后即添加成功





3.1.1 设置静态 IP

操作路径:【绑定失败】->【配置网络】->【静态 IP】

如果路由未开启 DHCP 功能,可通过控制端给开机棒手动设置一个 IP 地址。

| × |
|---|
| Q |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

3.2 绑定设备

开机棒添加至帐号下,将需远程开关机的设备绑定至开机棒。

下面介绍在向日葵控制端、向日葵管理平台和移动版控制端 App 上绑定设备步骤:

3.2.1 控制端绑定

操作路径: 【向日葵控制端】->【设备列表】->【智能硬件】->【开机棒】->【设备 管理】

在开机棒属性界面,点击<**绑定设备**>开始绑定。



3.2.1.1 绑定本帐号下设备

选择需绑定的设备添加至右侧,点击**<保存>**即可。

②说明

①开机棒独享版仅支持绑定一台设备

②开机棒局域网版没有台数限制

| + | 向日葵企业控 | 制端 | ^ | - | |
|------------------------|---------|--|---|---|------|
| | yar | 绑定设备 | × | | 0 |
| | 设备数:7 | | | | Q |
| | ▼ 智能硬件(| 绑定本帐号下设备 绑定其他设备 | | | ♡ 转赠 |
| | ٢ | 请选择设备 (<mark>请确保开机棒和设备在同一局域网)</mark> 已添加/可添加: 1/1 | | | |
| | ▶ 全部设备(| 搜索设备名或备注 Q 搜索设备名或备注 | Q | | |
| Ŀ | | ● ubuntu() | | | |
| Ω | | | | | |
| | | | | | |
| $\widehat{\mathbf{Y}}$ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 保存取消 | | | |
| \bigcirc | | | | | |

3.2.1.2 通过 MAC 地址绑定设备

填写设备的 MAC 地址和自定义的名称,点击<保存>即可。



3.2.2 管理平台绑定

操作路径:【向日葵管理平台】->【设备管理】->【开机设备】

输入已添加开机设备的帐号登录向日葵管理平台, 点击"详情"查看硬件信息。



向日葵管理平台仅支持企业级及以上级别的服务帐号使用。

| 🔁 贝锐向日葵 管理平台 | 开机设备 | | | | | |
|----------------|-------|---------|---------|------|--------|----|
| 命 首页 | 添加开机棒 | 开机棒IP设置 | 詣南 ⑦ | | | |
| △ 帐号体系 ① ~ | 硬件名称 | 硬件系列 | 硬件型号 | 已绑设备 | 操作者帐号 | 操作 |
| □ 设备管理 へ | ●开机棒 | ٥ | K3-1110 | 1 | yar 23 | 详情 |
| 设备列表 | | | | | | 3 |
| 共享管理 | | | | | | |
| 群发管理 | | | | | | |
| 安装部署 2 | | | | | | |
| 开机设备 | | | | | | |
| 葵城名 | | | | | | |
| ☐ IT资产管理 ∨ | | | | | | |

3.2.2.1 绑定本帐号下设备

操作路径:【详情】->【设备管理】->【绑定主机】

从左侧选择需绑定的设备至右侧添加栏,点击<保存修改>即可。

| 硬件详情 设备管理 1 | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|-------|----|
| 绑定主机 第定其他 | 设备 | | | |
| 设备名称 | | MAC地址 | | 操作 |
| 主机管 |]理 | | × | |
| 请选择 搜 | 新在局域网内的主机 奏主机名 | 已授权/可授权总数: 0/1 | | |
| | | | ③保存修改 | |

3.2.2.1 通过 MAC 地址绑定设备

操作路径:【详情】->【设备管理】->【绑定其他设备】

填写设备的 MAC 地址和自定义的设备名称,点击<确定>即可。

| 硬件详情 设备管理 ① | | |
|-------------|---|----------------|
| 绑定主机 | 0 | |
| 设备名称 | MAC地址 | 操作 |
| | 绑定其他设备 | × |
| | 1 若设备支持WOL远程唤醒,将其连接到开机设备所在局部 绑定,即可远程开机 | 域网并 |
| | ★ 设备名称 请输入设备名称 | |
| | * 设备MAC地址 | |
| | : : : : : : : : … : | <u>③</u> 确定 |
| | | |

3.2.3 App 绑定

操作路径: 【移动版控制端 App】->【设备】->【开机设备】

在开机设备界面,点击已添加的"**开机棒**",进入设备管理界面。



3.2.3.1 绑定本帐号下设备

点击<+**绑定主机**>,选择需绑定的主机,点击<**确定**>即可。

| 16:03 | | ::!! 5G 🗗 | 16:03 | | ::!! 5G 🗗 | 16:03 | | ::!! 5G 🗗 |
|-------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-------|--------|-----------|
| < | 开机设备管理 | 设置 | < | 绑定主机 | 设置 | < | 开机设备管理 | 设置 |
| | 十 绑定主机 | | 绑定向日葵主机 | 绑 | 定Mac地址 | | 十 绑定主机 | |
| | | 1 | 选择要绑定的主机(可 | 用授权数: 0/1) | | | | |
| | | Ū | Q 搜索主机 | 2 | | 广州机 | 旁 | |
| | | | | 旁 | | | | |
| | | | | 旁 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | |
| | | | | 确定 | | | | |
| | | | | | • | | | |

3.2.3.2 通过 MAC 地址绑定设备

点击<+绑定主机>,填写设备的 MAC 地址和自定义的设备名称,点击<确定>即可。

| 16:03 | | ::!! 5G 🗗 | 16:03 | | ::!! 5G 🗗 | 16:03 | | ::!! 5G 🗗 |
|-------|--------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------|--------|-----------|
| < | 开机设备管理 | 设置 | < | 绑定主机 | 设置 | < | 开机设备管理 | 设置 |
| | 十 绑定主机 | | ① 需支持WOL 通过Mac地 机 | .,与开机设备在同一局域网 址绑定的主机仅支持在【开 | 网 「机设备管理】开 | | 十 绑定主机 | |
| | 1 | | MAC地址 | | | 广州机房 | 2 | |
| | | | 设备名称 | 给你的设备起个名 | | | | |
| | | | | 确定 | | | | |
| | | | | 确定并绑定下一个 | | | | |
| | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3.3 主机配置

被远程开机的设备,其主板及网卡需要支持并开启 WOL 远程唤醒功能

3.3.1 主板

接下来需在设备的 BIOS 里开启远程唤醒功能,不同型号主板进入 BIOS 的方式有区别,具体请见电脑提示或咨询主板厂商。(查看更多主板是否支持远程唤醒请戳我)

下面以联想主板为例:

(1) 进入 BIOS

按下设备电源,未进入系统前,不停按 DEL/F2/F12 键即可进入 BIOS 界面。

(2) 开启来电恢复功能

操作路径: 【BIOS】->【Power】->【Automatic Power ON】

将"Wake On LAN"选项设置为"Enabled",并保存退出。

| | | Leng | ovo BIOS | Setup Utility | | |
|---|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Main | Device | Advanced | Powe | er Security | StartUp | Exit |
| ACPI Standby After Power L | r mode oss Power ON | S3(STR) [Power Off] | | | Help Me | essage |
| Wake On L Ring Wake Wake up O PCI Wake | AN Up In Alarm Up | [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Enabled] |] | | | |
| F1 He Esc Ex | elp †1 kit 🥌 | Select Item Select Menu | -/+ Enter | Change Values Select Sub Menu | F9 Setup De F10 Save an | efaults nd Exit |

3.3.2 网卡

操作路径:【设置】->【设备管理器】->【网络适配器】

①右键网卡,选择属性

②在【**高级选项**】中开启网络唤醒功能

③如果有节能环保选项,切记要关闭

查看网卡是否支持远程唤醒请戳我。



3.4 远程开机

远程开机功能可以通过 PC 版控制端、移动版控制端 App 和管理平台实现。

3.4.1 PC 版控制端

① 在电脑上安装向日葵远程控制软件(<u>下载戳我</u>),并登录绑定了开机棒的帐号。
 在【设备列表】下选择目前处于离线状态的主机,并点击右侧的<开机按钮>

| + | 向日葵企业控制端 | | | | | ^ | — | | \times |
|------------------------|-----------------------|-------|--------|----|--------------------|---|---|---------------------------|----------|
| | ya 23(企业+版) 设备数:10 | 升级/续费 | \sim | 搜索 | 设备名或备注 | | | | Q |
| | ▶ 智能硬件(1) | | 广州机房 | Г | | | | ② 设备原 | |
| | ▼ 全部设备(10) | C | | | | | | | |
| | 测试03 | | | | | | |] | |
| | | | | | (1) | | | | |
| | 测试01 | | | | | | | | |
| $\widehat{\mathbf{Y}}$ | 测试02 | | | | 正在发送开机指令 | | | | |
| | 测试04 | | | | 主机上线大约需要2分钟,请耐心等待. | | | | |
| | 测试05 | | | | | | | | |
| | 小王 | | | | | | | | |
| \odot | // 上海机房 | | | | | | | | |

②等待开机成功后,设备显示在线



3.4.2 移动版控制端 App

①在手机上运行控制端 App 并登录相同帐号,选择绑定开机棒的离线设备 ②点击开机按钮发送开机指令,耐心等待 1-2 分钟后,即可成功开机



3.4.3 管理平台

操作路径:【向日葵管理平台】->【设备管理】->【开机设备】->【详情】 在"设备管理"界面,点击目标离线主机右侧的<开机>按钮,即可发送开机指令。

| 🔇 贝锐向日葵 管理平台 | 开机设备 | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| 命 首页 | 添加开机棒开机棒 | P设置指南⑦ | | |
| △ 帐号体系 ~ (1) | 硬件名称 硬件系列 | 硬件型号 已绑设备 | 备 操作者帐号 操作 | |
| □ 设备管理 へ | ● 开机棒 | 独享版 1 | ya 23 详情 | |
| 设备列表 | | | (3) | |
| 共享管理 | | | | |
| 群发管理 | Q锐向日葵 管理平台 | 开机设备 / 开机棒 | | |
| 安装部署 | ☆ 首页 | 4 硬件详情 设备管理 | 花生壳DDNS | |
| 开机设备 | □ 设备管理 ^ | 绑定主机 | | |
| 葵域名 | 设备列表 | 设备名称 | MAC地址 | 操作 |
| | 共享管理 | ● 公司电脑 | A4:BI 5:AE | > 修改 开机 |
| | 群没管理 | | | (5) |
| | 安装部署 | | | |

| 开机设备 / 开机棒 | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| 硬件详情 设备管理 花生壳DDNS | | | |
| | | | |
| 设备名称 | | MAC地址 | 操作 |
| ●公司电脑 | | A4:B 5:AD | 修改 30s后重试 |
| | 提示 × 开机指令发送成功,但并不能获取到设备在线状态 若您的设备是Windows、Linux或Mac系统,建议安装向日葵客户端并 登录本帐号 知道了 | | |

4. 常见问题

问题 1: 连接网线后开机棒指示灯一直蓝灯闪烁

①检测局域网是否开启 DHCP

②若未开启,请进入贝锐向日葵个人版/企业控制端

③选择开机棒 - 点击【IP 设置】->【进行设置 IP】

⚠注意

IP 需设置为与开机设备在同一网段的 IP。

问题 2: 无法开机排查流程

①检查设备是否有开机图标,设备和开机棒是否在同一局域网内

②检查设备的主板和网卡是否已开启网络唤醒

③检查被唤醒电脑的网卡灯是否亮起

向日葵开机棒的使用步骤、功能和相关注意事项已介绍完毕,若您在使用过程中遇到问题,可前往官网发起工单咨询或拨打官方售后热线 400-601-0000 转 3 咨询。