



向日葵智能插线板 P1Pro

用户手册

V1.0.0

202112181442

声明

Copyright ©2022

上海贝锐信息科技股份有限公司版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

1 产品简介.....	1
1.1 功能简介.....	1
1.2 接口与按键展示.....	2
1.3 产品规格.....	3
2 使用步骤.....	4
2.1 安装向日葵远程控制 APP.....	4
2.2 App 添加插线板.....	4
2.3 绑定主机.....	6
2.4 电脑开启 AC recovery.....	8
2.5 实现远程开机/关机.....	9
3 常见问题.....	11

1 产品简介

1.1 功能简介



我们在使用电脑时，难免会遇上一些特殊的情况，如：

- 1、主机在无人值守的现场，需要随时能开机关机。
- 2、异地出差时需查看办公室电脑的文件。
- 3、远程电脑时遇上突发情况如死机或蓝屏，急需马上重启。

针对以上这些难题，向日葵新推出的**智能硬件设备——智能插线板**，能轻松实现远程开关机功能，使得身处异地的你能灵活解决这些紧急情况。除了能以更简单的方式开/关机，还具有以下特点：

- 1、**远程关机操作，先关主机再关插孔电源；**
- 2、**无需主板和网卡支持 WOL 唤醒，对主机的适配兼容性更强；**
- 3、**自定义插孔自动通断电时间。**

下面一起来看看如何使用向日葵智能插线板实现远程开机功能。

1.2 接口与按键展示

- (1) 输入：AC~220V;
- (2) 复位按钮：短按可以手动控制插线板断电/通电；长按 5 秒后可以重置设备；
- (3) 指示灯：显示设备当前的状态；



1.3 产品规格


产品型号	P1Pro
产品尺寸	52mm*225mm*30mm
产品重量	约 385g (含线)
产品长度	约 2.1m
无线连接	WiFi (2.4GHz) 802.11b/g/n 蓝牙 4.2
工作温度	-10°C-40°C
工作湿度	≤80%

2 使用步骤

2.1 安装向日葵远程控制 APP

接下来以安卓手机为例演示如何使用 P1Pro 实现远程开关电脑，下载并安装“向日葵远程控制”APP。可以通过以下 2 种方式下载安装：

(1) 访问向日葵下载站点 ([访问戳我](#))，选择 Android 平台的向日葵控制端 for Android，扫码下载安装包进行安装 (版本：11.5 及以上)；



(2) 在手机的应用商店搜索“向日葵远程控制”并安装应用程序。

2.2 App 添加插线板

添加插线板之前，首选**确保手机蓝牙打开，定位权限打开**；连接 2.4GWiFi (插线板仅支持 2.4GWiFi)

(1) 插线板通电，确认**指示灯为蓝灯闪烁状态**

(2) 打开向日葵远程控制 App，在【设备】界面，点击右上角添加按钮“+”，选择“添加智能硬件” - “插线板”；等待 App 搜索周围的 P1Pro，若搜索不到，可手动选择 P1Pro 进行添加



输入 WiFi 密码点击“确认”，等待插线板配网。

当页面提示“添加成功”，代表配网成功，如下图，可编辑插线板名称。



2.3 绑定主机

[开机插线板](#)添加成功后，在主控端 APP 界面—设备中，点击【智能插座硬件】，即可看到已添加好的开机插线板。

首次查看开机插线板，界面会提示您先绑定主机，目的是远程开机后能随时控制远端的主机并实现远程关机。选择需远程开关机的指定主机，点击【确定】。


注：Windows 主机需安装登录向日葵 PC 客户端



2.4 电脑开启 AC recovery


接下来需在主机的 BIOS 里开启来电恢复功能。方法：按下主机电源，未进入系统前，不停按住 F2 或 Delete 键即可进入 BIOS 界面。（不同型号主板进去 BIOS 的方式有区别，具体请见电脑提示或咨询主板厂商，[主机如何开启 AC Recovery](#)）

下面以戴尔主板为例，找到 Power Management Setup，将 AC recovery 选项设置为 On，并保存退出。



2.5 实现远程开机/关机

在设备列表页面，找到向日葵开机插线板绑定的主机，并点击，可对此主机进行开机/关机操作。



除此之外，向日葵开机插线板还支持【倒计时】和【定时】关机两种方式。点击排插进去即可设置。

倒计时：设置排插在倒计时结束后断电关机；

定时：设置排插在指定的时间点断电关机，可设置重复的次数。



3 常见问题

- 1) 仅支持 2.4G 频段的 WiFi
- 2) 不支持 WiFi 6 网络协议的路由器
- 3) 不可隐藏 WiFi，需开启 SSID 广播
- 4) WiFi 加密类型为 WPA2-PSK，认证类型为 AES 或者两者设为自动
- 5) 首次绑定配置网络无法正常获取到 WiFi 名称，请打开 GPS 功能再操作

向日葵智能远控插线板的使用步骤、功能和相关注意事项已介绍完毕，若您在使用过程中遇到问题，可前往官网[联系向日葵售后](#)获得帮助。